

# НОМО

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС с набором принадлежностей

Артикул: НС-6500/006



## ПАСПОРТ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание!**

Ознакомьтесь с руководством перед использованием прибора.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение продукции!

**Внимание!** Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. В связи с постоянным совершенствованием конструкции, возможны небольшие отличия между приобретенным Вами товаром и данными и иллюстрациями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

**Будьте осторожны!** Прежде чем пользоваться товаром, внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Если возникают вопросы по его работе, всегда обращайтесь к данному Руководству. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским стандартам и стандартам таможенного союза.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните её для справок в дальнейшем.

· Используйте прибор только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого применения.

· Прибор должен быть использован только по назначению. Данный прибор предназначен только для стрижки волос. Не используйте его в других целях.

· Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.

· Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками.

· По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда выключайте его.

· Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

· Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

· Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

· Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

**ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

· Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.

· Не погружайте прибор в воду!

**ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.

· Ничем не накрывайте аппарат.

· Для отсоединения сетевого шнура потяните за штекер. Никогда не тяните за шнур.

· Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на машинку для стрижки: это может привести к ее повреждению.

· При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

· После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.

· Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки.

· Не используйте машинку с несмазанными ножами, не допускайте полной разрядки аккумуляторов.

· Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.

· Приборы должны питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.

· За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

## ОПИСАНИЕ

1. Лезвия
2. Регулируемый гребень
3. Регулятор длины стрижки
4. Выключатель питания I/O
5. Корпус
6. Индикатор
7. Гнездо для подключения зарядного кабеля



**Примечание:** внешний вид на изображении может немного отличаться от реального устройства.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее двух часов и произвести 12-часовую зарядку аккумуляторной батареи. Для этого распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства, убедитесь, что устройство выключено, вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите шнур в USB-розетку 5 В, при этом загорится индикатор зарядки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Проверьте, не нуждается ли машинка в смазке. Зарядите батарею машинки полностью.
- Отрегулируйте длину стрижки. Чтобы отрегулировать длину, установите регулятор длины (3) на необходимую позицию.
- Установите выключатель в положение “ON/I” и можете начинать стрижку.
- Обрабатывайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос.
- Начинайте стричь с затылочной части и по бокам, затем стригите спереди, двигайтесь по направлению к макушке, все время против роста волос.
- Во время стрижки следите за скоростью движения машинки. Лучших результатов можно добиться, если машинка будет двигаться с «собственной» скоростью, а не ускоряться с помощью рук.
- По окончании использования установите переключатель (4) в положение “Off/O”.

### Примечания

- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 15-20 минут для охлаждения. Машинка рассчитана для стрижки сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машинки для стрижки волос дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.
- Машинка не предназначена для работы от сети.
- Не оставляйте машинку во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем убрать на хранение.

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед подключением к зарядному шнуру отключите устройства.
- Для зарядки устройства используйте USB-шнур, входящий в комплект поставки.

- Подключите один конец шнура к устройству. Второй конец шнура подключите к USB-розетке или адаптеру (не входит в комплект). Убедитесь, что параметры USB-розетки или адаптера соответствуют параметрам, указанным на устройстве.
- Индикатор питания загорится при подключении зарядного USB-шнура.
- **Внимание!** Индикатор не меняет своего состояния по окончании зарядки. Время зарядки составляет 1-2 часа. После зарядки отсоедините зарядный кабель от USB-розетки, затем от прибора.
- **Внимание!** Не оставляйте прибор на зарядке более 8 часов.
- Температура окружающей среды при зарядке должна быть в диапазоне от +5 до +35 °С.
- Для зарядки используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект поставки.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения правильной и долгой работы машинка для стрижки нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла для швейных машин или машинок для стрижки (1 капля). После смазки включите машинку, чтобы масло распространилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой. Не допускайте полной разрядки батареи. Зарядка должна длиться приблизительно 8 часов, но не более 12 часов. Полностью заряженная машинка может работать до 45 минут до следующей зарядки. Не рекомендуется заряжать батарею до появления признаков разрядки (потеря мощности, замедление работы двигателя), старайтесь проводить цикл зарядки полностью.

## ОЧИСТКА И УХОД

Машинка нуждается в регулярной чистке, после каждого использования. Убедитесь, что прибор выключен и не находится на зарядке. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.

- Съемные части машинки следует промыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо вычистить от волос щеточкой.
- Не чистите машинку для стрижки при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 5 В 1 А

Номинальная мощность мотора: 3 Вт

Номинальное время работы полностью заряженного аккумулятора:  
90 мин. (В зависимости от интенсивности нагрузки)

Время необходимое для полной зарядки аккумулятора: 1-2 ч. Встроенный аккумулятор: литиевый 600 мАч

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед длительным хранением очистите машинку. Рекомендуется хранить прибор в упаковке производителя в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортировать прибор допускается любым видом крытого транспорта, исключив возможность механических повреждений при ударах или падениях.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Евро-пейской директиве 2012/19/EU. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Данный прибор содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации.

Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Машинка не включается	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядите аккумуляторную батарею
	Аккумуляторная батарея не заряжается	В розетке электросети отсутствует напряжение. Подключите зарядное устройство к исправной розетке
		Аккумуляторная батарея неисправна – требуется замена в сервисном центре

**В любых других случаях обратитесь в сервисную службу!**

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.



б. На аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

**К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

**EAC** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №879.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговая организация:

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование и адрес организации)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
(ФИО продавца)

М.П. продавца

С условиями обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Изготовитель:** NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD  
(Нинбо Оксен Импорт и Экспорт Ко.ЛТД). Адрес: NO.157, ROOM 2313, MAOCHEN WEST ROAD, ZHONGGONGMIAO STREET, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA (157, комн.2313, Маочен Вэст Род, Джунгунмияо стрит, Йинджоу дистрикт, Нинбо, Китай).

**Импортер:** ООО «Торговая Компания Лето»,  
Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6, ли т. М, 2 эт., пом. 3

**Сделано в Китае.**

**Дата изготовления: декабрь 2022 г.**

**Срок службы: 3 года.**

**Гарантийный срок службы: 1 год.**