



ВСЁ О ТОВАРЕ

# МАТРАС НАДУВНОЙ

## ОДНОСПАЛЬНЫЙ, РАЗМЕР 90x180x22 см

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!** Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. При покупке надувных изделий убедитесь, что Вы приобретаете требуемый по всем параметрам (цвет, размеры, наличие или отсутствие насоса) товар и только после этого рассчитывайтесь за него. Спецификой производства резиновых изделий обусловлены возможные расхождения фактических и заявленных габаритов изделия (это допустимо).

Для того чтобы надувной матрас служил Вам долго, следует соблюдать следующие правила.

#### Условия эксплуатации надувных изделий:

В зимний период (при отрицательной температуре на улице) не используйте, не вскрывайте и не надувайте товары сразу после получения! В соответствии с рекомендациями производителя, необходимо дать "прогреться" товару до комнатной температуры. Это избавит надувные изделия от появления микротрещин и позволит служить им значительно дольше.

Сохранность надувных изделий, мебели срок её службы зависят не только от качества материала и изготовителя, но также от правильной эксплуатации. Температура окружающей среды оказывает на надувную продукцию эффект внутреннего давления. При низкой температуре воздух будет сжиматься внутри, и изделие станет мягче, добавляйте воздух по мере необходимости. При высокой температуре воздух внутри будет значительно увеличиваться в объеме, изделие станет твердым и может лопнуть. Стравите воздух, чтобы избежать повреждения надувного изделия или смягчить ощущения. Не подвергайте надувные изделия воздействию экстремальной температуры (высокой или низкой). Также доводим до вашего сведения, что допускается частичное (до 20%) падение давления при эксплуатации, т.е. необходимость подкачивать изделие один раз в 2-3 дня является нормой и не является поводом для предъявления претензий.

Производитель, его уполномоченные представители или сотрудники не несут ответственность за повреждения (такие как микротрещины, царапины) надувных изделий, вызванные небрежным обращением, обычным износом, неправильной эксплуатацией и неосторожностью или внешними воздействиями.

Раскладывая матрас на полу или в палатке, убедитесь, что поверхность ровная и не содержит острых предметов. Во избежание повреждений не используйте матрас рядом с открытым огнем или обогревателем. Не пользуйтесь матрасом при отрицательных температурах. Если Вы приобрели изделие в зимний период, выдержите изделие в теплом помещении в течение 3-4 часов, после этого можете извлекать изделие из упаковки и эксплуатировать. Не наполняйте матрас слишком большим количеством воздуха. При наличии встроенного в кровать электронасоса убедитесь, что насос закончил наполнение матраса воздухом, а перед эксплуатацией немного сбросьте давление. При использовании внешнего насоса никогда не пытайтесь накачать матрас максимально сильно. Контролируйте степень накачки на ощупь: матрас должен быть мягким, но не прогибаться до пола. Для комфортного пользования достаточно накачать матрас на 80-85%. Чем больше вес людей, тем меньше надо накачивать матрас. Для предотвращения разрыва матраса, не используйте автомобильный компрессор или любой другой насос высокого давления. Не допускайте домашних животных, их когти могут повредить матрас. Во избежание повреждений внутренних перегородок матраса из-за неравномерного распределения давления, нельзя стоять, падать на него, опираться только одной ногой или коленом, а тем более прыгать на матрасе.

## Запрещается

- Главное правило, использовать для их надувания только штатные насосы. Ни в коем случае нельзя использовать компрессоры и насосы высокого давления, автомобильные насосы и тем более фены (горячий воздух приводит к повреждению надувных изделий).
- Степень надувания надувных кроватей (матрасов). Надувные кровати(матрасы) можно надувать сильнее или слабее, обеспечивая себе максимальный комфорт. Однако следует надувать кровать(матрас) до тех пор, пока она не обретет форму и не станет немного упругой на ощупь (примерно 80% от ее максимального объема). Но никогда нельзя надувать кровать "до упора" - до состояния автомобильной камеры. Чрезмерное надувание может привести к разрыву швов, какими бы крепкими они не были. Частое надувание кровати сверх нормы может привести к тому, что она будет пропускать воздух. Следует надуть кровать слабее, чем на 80%, если надувной кроватью(матрасом) пользуется более одного человека и если надувная кровать(матрас) длительное время находится под открытым солнцем. Небольшое сдувание кровати за ночь допускается и не является заводским браком, так как во встроеном насосе перепускной клапан регулирует внутреннее давление.
- Использовать матрас в качестве батута.
- Располагать матрас рядом с нагревательными приборами и горячими предметами, прикасаться к ним. Класть матрас на острые предметы, осколки, выступающие неровности, едкие вещества.
- Ложиться на матрас, имея при себе острые, колющие предметы, режущие, едкие вещества.
- Использовать матрас при температуре выше +35°C и ниже -10°C.
- Использовать химические реагенты и абразивные вещества для чистки поверхности.
- Оберегайте матрас от домашних животных, острые когти могут повредить материал матраса.
- Надувать матрас можно при помощи различных насосов низкого давления: ручных, ножных, электрических.

Во время надувания матраса Вы можете регулировать степень его жесткости, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт. Надувать следует до тех пор, пока не исчезнут складки и матрас не будет упругим на ощупь. Но помните, что матрас должна быть надут только на 3/4 объёма - не более. Чрезмерное надувание матраса может привести к разрыву швов, какими бы крепкими они ни были. Так же надувание матраса сверх нормы может привести к тому, что из него постоянно будет выходить воздух через клапан, который имеет регулирующую функцию. Надувные матрасы требуют периодического подкачивания, но не стоит превращать это в систему.

## Несколько ситуаций, в которых стоит надуть матрас меньше, чем на 75%:

1. Надувным матрасом пользуются более одного человека,
2. Надувной матрас длительное время находится на солнце (воздух внутри матраса постепенно нагревается, расширяется и давление на основу матраса становится чрезмерным).

Чтобы сдуть матрас, откройте клапан и, нажимая на поверхность матраса, полностью выпустите воздух.

Также для скачивания матраса можно использовать специальный насос.

## Хранение надувных изделий:

1. Хранить матрас необходимо в сдутом состоянии и сухом виде.
2. Чистить надувные матрасы можно только при помощи слабого мыльного раствора, ни в коем случае не используя химические реагенты, а также вещества, содержащие абразивные материалы.  
С помощью мыльного раствора можно найти самый маленький прокол. Намыльте матрас и то место, где будут появляться мыльные пузыри и будет проколом. Выпустите воздух. Чтобы отремонтировать прокол, тщательно очистите и просушите поверхность, вырежьте заплатку необходимого размера, промажьте внутреннюю сторону заплатки достаточным количеством клея, плотно прижмите заплатку к месту повреждения, не надувайте матрас в течение 12 часов.  
Если повреждение имеет значительные размеры (более 2 см), необходимо поставить на заплатку плоский тяжелый предмет и оставить его на несколько часов. Вновь использовать надувной матрас можно будет через 24 часа.
3. При хранении, надувных изделий необходимо сдувать и высушивать. Сложите надувное изделие таким образом, чтобы на ней не было складок и загибов, которые могут нарушить целостность материала. Хранить в сухом месте, недоступном для детей.