



# ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ аккумуляторная

Модель: CD-12V/001



## ПАСПОРТ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание!**

Ознакомьтесь с руководством перед использованием прибора.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для закручивания и выкручивания шурупов, винтов, саморезов, а также для сверления отверстий в древесине, пластмассе и металле.

**Внимание!!!** Данный электроинструмент предназначен для использования только в бытовых целях. На инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях, гарантия не распространяется.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Модель	CD-12V/001
<b>Аккумуляторная батарея</b>	
Напряжение аккумулятора	12 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора	1,3 Ач
<b>Зарядное устройство</b>	
Напряжение питания	220-230 В ~ 50-60 Гц
Время зарядки	3-5 часов
<b>Дрель-шуруповерт</b>	
Тип патрона	быстрозажимной
Диаметр патрона	0,8 - 10 мм
Кол-во скоростей	1
Частота вращения	0-650 об/мин
Кол-во регулировок крутящего момента	18+1

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Дрель-шуруповерт	1 шт.
Аккумулятор Li-ion 1,3 Ач	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Круглые магниты	2 шт.
Биты с двойной головкой PH2-SL5.5	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА



1. Быстрозажимной патрон;
2. Регулятор крутящего момента;
3. Переключатель направления вращения (реверс);
4. Кнопка включения/выключения;
5. Аккумулятор;
6. Фиксатор аккумулятора;
7. Светодиодная подсветка.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Рабочее место:

1. Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места являются причиной травматизма.
2. Запрещается работа с этим инструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.
3. Во время работы с инструментом держите детей, животных и посторонних лиц на безопасном расстоянии. Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

## Электробезопасность:

1. Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего инструмента (зарядного устройства) сетевому напряжению.
2. Избегать короткого замыкания металлическим предметом контактов снятой аккумуляторной батареи.
3. Никогда не вскрывайте аккумуляторную батарею.
4. Избегайте физического контакта корпуса инструмента с заземленными объектами, такими как металлические трубы, батареи, холодильники и т.д.
5. Защищайте инструмент (аккумуляторную батарею) от воздействия атмосферных осадков и не пользуйтесь для обработки сырых материалов.

## Личная безопасность:

1. Будьте внимательны при работе с инструментом. Не используйте инструмент, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьезным травмам.
2. Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы инструмента снижает риск получения травм.
3. Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего инструмента. Держите ваши волосы, одежду и перчатки далеко от движущихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.
4. Предотвращайте непреднамеренное включение инструмента. Не переносите инструмент, держа палец на выключателе.
5. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

6. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. При необходимости пользуйтесь тисками, зажимами или струбциной. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам. Запрещается зажимать в тиски сам инструмент.
7. Не перегружайте инструмент. Используйте инструмент, соответствующий вашей работе. Правильно подобранный инструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.
8. Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
9. Храните неиспользуемые инструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться инструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков.
10. Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной несчастных случаев.
11. Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заклиниваются и позволяют более легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

### **Зарядка аккумулятора:**

Аккумулятор, который не использовался в течение длительного времени, перед началом работы необходимо зарядить.

1. Установите переключатель реверса в среднее положение;
2. Нажмите на кнопку фиксатора аккумулятора и выньте аккумуляторную батарею из дрели-шуруповерта;
3. Вставьте штекер сетевого адаптера в переходной блок зарядного устройства;
4. Подключите сетевой адаптер к сети электропитания;
5. Установите аккумуляторную батарею в переходной блок зарядного устройства с учетом полярности;
6. После окончания зарядки сначала отключите сетевой адаптер от сети

электропитания, затем отключите аккумуляторную батарею от переходного блока зарядного устройства;

7. Вставьте заряженную аккумуляторную батарею в дрель-шуруповерт.

### **Установка сменного инструмента:**

Дрель-шуруповерт укомплектована быстрозажимным патроном, позволяющим переставлять сменный инструмент без применения специального ключа.

1. Установите переключатель реверса в среднее положение;

2. Удерживая заднюю часть патрона, вращайте переднюю часть против часовой стрелки, пока губки патрона достаточно не разойдутся;

3. Вставьте хвостовик сменного инструмента в патрон и, удерживая заднюю часть патрона, вращайте его переднюю часть по часовой стрелке для фиксации сменного инструмента;

4. Окончательно зажмите сменный инструмент, вращая переднюю и заднюю часть патрона навстречу друг друга.

### **Включение/выключение:**

Для включения дрели-шуруповерта нажмите на кнопку включения/выключения. Для выключения инструмента отпустите кнопку. Дрель-шуруповерт оснащена устройством быстрой остановки двигателя. Патрон перестает вращаться, как только выключатель полностью отпущен.

**Переключатель направления вращения** изменяет направление вращения патрона на противоположное. Реверс используется для откручивания шурупов, саморезов, винтов. **Внимание!!!** Переключение направления вращения можно производить только после полной остановки патрона!!!

**Регулятор крутящего момента** используется для ограничения крутящего момента шпинделя, ограничивает усилие закручивания или откручивания. Дрель-шуруповерт имеет 18 положений регулировки крутящего момента и 1 режим без ограничения крутящего момента. Выбирайте малый крутящий момент для работы с небольшими шурупами и винтами и при работе с мягкими материалами. Большой крутящий момент выбирайте для работы с крупными шурупами и винтами и при работе с твердыми материалами.

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Если сверлильные работы проводятся в стенах и потолках, то перед их началом убедитесь в том, нет ли опасности повредить скрытую электропроводку! Во время проведения таких сверлильных работ не касайтесь металлических частей инструмента.

2. При блокировании рабочего инструмента немедленно выключите электроинструмент. Будьте готовы к реакционным моментам, которые ведут к обратному удару.

Рабочий инструмент заедает:

- при перегрузке электроинструмента;

- при перекосе обрабатываемой детали.

3. Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть на скрытую электропроводку. Контакт с токоведущим проводом ставит под напряжение также металлические части электроинструмента и ведет к поражению электрическим током.

4. Аккумулятор необходимо предохранять от источников нагрева и открытого огня, так как существует опасность возгорания! Запрещается помещать аккумулятор на отопительные радиаторы или подвергать воздействию яркого солнечного света в течение длительного времени. При температурах выше 500 °С происходит повреждение аккумулятора.

5. Запрещается заряжать нагретые аккумуляторы. Перед зарядкой аккумулятор должен остыть.

6. Запрещается вскрывать аккумулятор и подвергать его ударам. Хранить аккумулятор необходимо в сухом месте, не подвергать воздействию отрицательных температур.

7. Контакты на снятом с инструмента аккумуляторе должны быть закрыты. При случайном закорачивании открытых контактов металлическим предметом существует опасность возгорания!

8. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.

9. Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогенным.

10. Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли. Пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отсос пыли/опилок при наличии возможности присоединения.

11. Выпускайте электроинструмент из рук только выждав его полную остановку.

12. Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези дрели-шуруповерта, что приводит к ее перегреву.

**ВНИМАНИЕ!** В случае если Ваш электроинструмент вышел из строя для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение электроинструмента должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Место для хранения электроинструмента должно быть сухим. Повышенная влажность воздуха создает идеальные условия для появления и дальнейшего развития коррозии.

# УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроизделия подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель гарантирует исправность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации и мер безопасности. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня покупки. В течение гарантийного срока при необходимости замены неисправного прибора обращайтесь по месту продажи товара. Гарантийное обслуживание дает право на замену неисправного товара. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у покупателя. Для подтверждения даты начала гарантийного срока убедительно просим Вас сохранять документы, подтверждающие дату и место покупки (чек, квитанцию, правильно заполненный гарантийный талон).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие:

- Самостоятельного или неквалифицированного ремонта прибора;
- Механических повреждений, в том числе, полученных вследствие неправильной транспортировки;
- Нарушения правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации;
- Использование изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд в коммерческих, производственных, а так же иных целях, не соответствующих ее прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали;
- Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия;
- Стихийных бедствий, пожара, бытовых или случайных факторов.

При покупке изделия проверяйте его работоспособность, комплектность, внешний вид и правильность заполнения гарантийного талона.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговая организация:

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование и адрес организации)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
(ФИО продавца)

М.П. продавца

С условиями обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Изготовитель:** KINPOW TRADING COMPANY LTD (КИНПОУ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛТД).  
Адрес: NO.527, 5TH BUILDING, 22 HENGHE ROAD, BEILUN, NINGBO, CHINA (Китай, Нинбо, Бейлунь, ул. Хэнхэ, д. 22, 5-ое здание, оф. 527). **Импортер:** ООО «Торговая Компания Лето», Российская Федерация, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.6, лит.М, 2 эт., пом.3.  
**Сделано в Китае. Срок службы 3 года. Гарантия 1 год. Дата изготовления: ноябрь 2022**